

# Alphacam

## Comment Activer la licence en mode Éducation et utiliser le tutoriel

Gestionnaire de licence (2025.1 - ALPHACAM)

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif

Installer licence

Changer serveur actif

Configurer les licences du réseau

Détails serveur

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps rest.
---------------------	---------	---------	-------	--------------	-------------

Code serveur :

Nom du client :

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Fermer


# Table des matières

Table des matières .....	2
Activation de la licence d'essai .....	3
Ouvrir le gestionnaire de licence .....	3
Activer la licence.....	3
Démarrer ALPHACAM .....	5
Ouverture de tutoriel.....	6
Ouvrir le tutoriel.....	6

# Activation de la licence d'essai


## Ouvrir le gestionnaire de licence

À la suite de l'installation de votre version d'ALPHACAM, démarrez le gestionnaire de licence via le menu démarrer de Windows :




## Activer la licence

Ceci vous donne accès à la fenêtre suivante :



Rendez-vous dans le menu déroulant « Licences » (en haute de la fenêtre) et cliquez sur « Mode Éducation » :



Il ne vous reste plus qu'à fermer le gestionnaire de licence.

## Démarrer ALPHACAM

Une fois la fenêtre fermée, ouvrez ALPHACAM et choisissez le module que vous voulez ouvrir :

 <p>Défonçage</p>	 <p>Marbrerie</p>
 <p>Fraisage</p>	 <p>Tournage</p>
 <p>Profilé</p>	 <p>Electro-érosion</p>


ALPHACAM

Se souvenir de ma sélection

# Ouverture de tutoriel

## Ouvrir le tutoriel

Une fois dans ALPHACAM, rendez-vous dans l'onglet « Accueil » du ruban :



Vous trouverez ensuite une icône pour l'ouverture du tutoriel dans la zone « outils » :

