

Alphacam

MAJ d'une licence réseau

La maintenance a expiré



Votre contrat de maintenance ALPHACAM a expiré. Les fonctionnalités dépendantes de la maintenance ne seront plus accessibles.

Veillez contacter votre revendeur pour renouveler votre maintenance.

Ne plus afficher pendant 30 jours

OK

Accéder au gestionnaire de licence


Windows 11

Menu démarrer (logo windows)


Il vous faudra accéder au menu démarrer de Windows.

Il vous faut simplement aller cliquer sur le logo Windows en bas au milieu de l'écran puis aller cliquer sur Toutes les applications et un menu déroulant va s'ouvrir.

Une fois arriver dans ce menu déroulant, il faudra chercher le dossier Alphacam 2025 l'ouvrir et lancer le gestionnaire de licence :



Une fois lancé, cette interface va s'ouvrir :



Mise à jour de la licence

Pour mettre à jour votre licence réseau, il faudra faire un clic droit sur le nom de votre serveur et faire installer licence

Gestionnaire de licence (2023.1 - ALPHACAM)

Serveur Licences Outils Aide

Serveurs de licence

Serveur actif Autonome (Mode Sans def physique Ethernet - 12FZRSJNQ2VY8AF)

Installer licence

Autonome (Mode Sans def physique Ethernet - 12FZRSJNQ2VY...)

- Installer licence
- Révoquer licence
- Ajouter serveur défini
- Commuter licences configurées
- Changer serveur actif
- Actualiser

Description licence	Utilisé	Comm...	Total	Code produit	Temps restant
ALPHACAM Reseller Software	6	5	25	ACDIST	10 mois res
ALPHACAM Advanced Designer	0	0	1	ACSYS-ADV	10 mois res
ALPHACAM Essential Designer	0	0	1	ACSYS-ESS	10 mois res
ALPHACAM Standard Designer	0	0	1	ACSYS-STD	10 mois res
Reseller Key	6	5	35	ENDIS-K	10 mois res
EDGECAM Reseller Software	0	0	10	ENDIS-T	10 mois res

Code serveur : Codes serveurs multiples

Nom du client : MW Programmation SA

Expiration de maintenance :

Expiration de licence :

Etat :

Fermer

Lorsque cette fenêtre s'ouvre, il faut aller chercher le fichier de licence que nous vous avons générer précédemment.

Selectionner licence

Entrez ou copiez-collez le code serveur ci-dessous. Pour demander un fichier de licence par Internet, cliquez sur Demander fichier de licence. Pour utiliser un fichier de licence existant, sélectionnez-le ci-dessous.

Serveur de licences : s08

Code serveur : 1234-4567-7898-7654-4321-6424

Demander fichier licence

Utiliser fichier licence 1234-4567-7898-7654-4321.one

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Puis faire suivant jusqu'à que le message "installation réussie" apparaisse.

Installation terminée

Installation réussi

< Précédent Terminer

Si vous avez fait cette manipulation à la suite du message sur Alphacam qui disait :
« Votre maintenance a expiré.... Contacter votre revendeur pour plus d'information. »

La date dans expiration de licence aura été prolonger d'une année.

Si dans une année vous avez le message qui vient à nouveau, il faudra faire la même manipulation.